

KAmodRPi5 PCIe-M.2v2 (PL)



Rev. 20241015102832 Źródło: https://wiki.kamamilabs.com/index.php/KAmodRPi5_PCle-M.2v2_(PL)



Spis treści

Opis	1
Podstawowe parametry	
Wyposażenie standardowe	
Opis najistotniejszych elementów	
Montaż dysku NVME M.2 w adapterze KAmodRPi5 PCIe-M.2v2	
Montaż adaptera KAmodRPi5 PCIe-M.2v2 na płytce Raspberry Pi 5	10
Wymiary adaptera KAmodRPi5 PCIe-M.2v2	
Uruchomienie systemu z dysku NVME M.2	12
Informacie dodatkowe	
l inki zewnetrzne	



Opis

KAmodRPi5 PCIe-M.2v2 - Adapter dysku NVME M.2 M-Key dla Raspberry Pi 5



Komputer Raspbertry Pi 5 jest wyposażony w interfejs PCI Express wyprowadzony na niestandardowe, miniaturowe złącze FFC oznaczone na płytce jako PCIe. Pozwala ono na podłączenie nowoczesnych dysków SSD, które obsługują szybki i niezawodny protokół NVME i wtedy Raspberry Pi może stać się centrum multimedialnym lub serwerem plików, jednocześnie zachowując niewielkie rozmiary i efektywność energetyczną. Wymaga to użycia adaptera KAmod RPi5 PCIe-M.2v2, który pozwala na dołączenie dysku NVME ze złączem typu M.2 M-key, w rozmiarze do 2280..



Podstawowe parametry

- Adapter jest przystosowany do łatwego montażu na płytce Raspberry Pi 5
- Połączenie z komputerkiem Raspberry Pi 5 poprzez złącze 40-stykowe GPIO oraz taśmę FFC 16/0,5 (opcjonalnie możliwe jest połączenie tylko z użyciem taśmy FFC)
- Umożliwia dołączenie kolejnych modułów typu HAT, do 40-stykowego złącza GPIO
- Umożliwia podłączenie dysku NVME ze złączem typu M.2 M-key (NGFF M-key)
- Komunikacja poprzez interfejs PCI Express Gen2 x1 (opcjonalnie również Gen3 x1)
- Umożliwia zamontowanie dysku o rozmiarze 2230, 2242, 2260 lub 2280
- Do zasilania dysku dostarcza napięcia o wartości 3,3 V i maksymalnym prądzie 3 A. Wydajność prądowa zależy od mocy zasilacza dołączonego do Raspberry Pi – zalecany: 5,1 V, co najmniej 3,0 A (15 W)
- Wskaźniki LED sygnalizujące poprawne zasilanie oraz aktywność dysku
- Wymiary: 56x87,5 mm
- Konstrukcja adaptera nie blokuje możliwości zastosowania radiatora z wentylatorem dedykowanego dla Raspberry Pi 5 - Raspberry Pi Active Cooler

Nie każdy dysk NVME M.2 jest kompatybilny z komputerkiem Raspberry Pi 5

Przetestowane i działające modele dysków to m.in.:

- Goodram PX500 (256 GB, 2280)
- Goodram PX600 (256 GB, 2280)
- Samsung 980 (500 GB, 2280)
- Samsung PM991a (256GB, 2242)
- Patriot P310 (240GB, 2280)
- WD SN530 (256GB, 2242)



Wyposażenie standardowe

 KAmodRPi5 PCIe-M.2v2 Taśma FFC 16/0,5 Zestaw montażowy Xealizuje połączenie elektryczne interfejsu PCI Expres Umożliwia zamocowanie adaptera na płytce RPi5 	Kod	Opis
	• KAmodRPi5 PCle-M.2v2 • Taśma FFC 16/0,5 • Zestaw montażowy	 Zmontowany i uruchomiony moduł Realizuje połączenie elektryczne interfejsu PCI Express Umożliwia zamocowanie adaptera na płytce RPi5

- Dysk NVME M.2 nie jest elementem zestawu
 Raspberry Pi 5 nie jest elementem zestawu





Opis najistotniejszych elementów

Złącze PCI Express

Złącze	Opis
J1 - RPi5 PCIe	 Łączy interfejs PCIe na płytce Raspberry Pi 5 z adapterem KAmodRPi5 PCIe-M.2v2 Odpowiada za przesyłanie danych, ale także dostarcza zasilania do adaptera (adapter może działać, gdy jest połączony z Raspberry Pi 5 tylko samą taśmą, jeśli dysk nie pobiera prądu większego niż 1 A)

Złącze PCI Express adaptera KAmodRPi5 PCIe-M.2v2 jest umieszczone na dolnej stronie płytki (strona bottom - J1). Należy je połączyć ze złączem PCIe na płytce Raspberry Pi 5 za pomocą taśmy połączeniowej FFC 16/0,5.

Taśmę należy wsunąć od strony środka płytki, stykami ustawionymi do płaszczyzny płytki - czyli niebieski znacznik musi znajdować się na zewnątrz, tak jak pokazano na poniższym rysunku. Przed wsunięciem taśmy do złącza należy delikatnie odsunąć blokadę na złączu J1 (ciemny element) - o ok. 2 mm. Po wsunięciu taśmy blokadę należy delikatnie wsunąć tak, aby taśma została zablokowana w złączu.







Złącze dysku NVME M.2 M-key

Złącze	Opis
J4 - M.2 M-KEY	 Umożliwia dołączenie dysku NVME ze złączem M.2, z tzw. kluczem typu "M" (M-KEY) Dostarcza napięcie zasilającego dysk o wartości 3,3 V i o maksymalnym prądzie do 3 A Łączy dysk NVME M.2 interfejsem PCI Express Gen2 x1

Złącze J4 typu M.2 z kluczem typu "M" (M-KEY) pozwala na dołączenie standardowego dysku NVME. Zestaw otworów na płytce pozwala na stabilne zamontowanie dysków w rozmiarach 2230, 2242, 2260 lub 2280.

KAMAMI



Złącze GPIO

Złącze	Opis				
J2 - Złącze typu goldpin męsko-żeńskie,	 Łączy adapter KAmod RPi5 PCIe-M.2v2 z Raspberry Pi 5 - tworzy				
wysokie	połączenia elektryczne oraz mocowanie mechaniczne Dostarcza zasilania do adaptera z komputerka Raspberry Pi 5				

Złącze GPIO (J2) na płytce adaptera KAmodRPi5 PCIe-M.2v2 jest to złącze żeńsko męskie, które udostępnia wszystkie 40 linii GPIO komputerka RPi5. Takie rozwiązanie pozwala na łatwe dołączenie kolejnych modów rozszerzających możliwości



Raspberry Pi 5.



Kontrolki sygnalizacyjne LED

Kontrolka LED	Opis				
D3 - POWER • Wyraźne świecenie sygnalizuje prawidłowe parametry zasilania dysku NVME					
D4 - STATUS	 Zaświecenie kontrolki sygnalizuje wykonywanie operacji zapisu/odczytu/transferu danych na dysku NVME 				

KAMAMI





Montaż dysku NVME M.2 w adapterze KAmodRPi5 PCIe-M.2v2

Uwaga! Podłączanie i odłączanie dysku NVME M.2 należy wykonywać tylko wtedy, gdy komputerek Raspberry Pi 5 jest wyłączony i odłączony od zasilacza.

W pierwszej kolejności należy określić rozmiar dysku (nie pojemność) - akceptowane są dyski 2230, 2242, 2260 lub 2280. Znając rozmiar dysku należy zamontować śrubę męsko-żeńską mocującą dysk M.2 w otworze odpowiadającym danemu rozmiarowi dysku i wkręcić śrubkę od spodu. Teraz można wsunąć dysk NVME M.2 do złącza J4 (M.2 M-KEY), w taki sposób, aby koniec dysku lekko odstawał od płytki. Następnie należy delikatnie docisnąć dysk do śruby mocującej i przykręcić nakrętką od góry.





Montaż adaptera KAmodRPi5 PCIe-M.2v2 na płytce Raspberry Pi 5

W pierwszej kolejności należy podłączyć taśmę FFC do złącza RPi5 PCIe, na dolnej stronie płytki. W tym celu należy wsunąć taśmę od strony środka płytki, stykami ustawionymi do płaszczyzny płytki - czyli niebieski znacznik musi znajdować się na zewnątrz, tak jak pokazano na rysunku w rozdziale "Złącze PCI Express". Przed wsunięciem taśmy do złącza należy delikatnie odsunąć blokadę na złączu J1 (ciemny element) - o ok. 2 mm. Po wsunięciu taśmy blokadę należy delikatnie wsunąć tak, aby taśma została zablokowana w złączu.

Teraz adapter KAmodRPi5 PCIe-M.2v2 z zamontowaną taśmą należy ułożyć obok Raspberry Pi 5. Dzięki temu w łatwy sposób można dołączyć taśmę FFC do złącza PCIe na płytce Raspberry Pi 5. Tu również należy wysunąć blokadę, umieścić taśmę stykami w kierunku środka płytki i wsunąć blokadę tak, aby taśma została zablokowana w złączu.



Po dołączeniu taśmy adapter należy umieścić nad komputerkiem Raspberry Pi 5 i ułożyć taśmę tak, aby znajdowała się pomiędzy płytkami (lub pomiędzy płytką adaptera i radiatorem RPi5). Na koniec należy dolną stronę złącza J2 osadzić na 40szpilkowym złączu GPIO komputerka i docisnąć. Warto też zamontować tuleję o wysokości 16 mm przy złączu USBC, która ustabilizuje całą konstrukcję.





Wymiary adaptera KAmodRPi5 PCIe-M.2v2

Wymiary płytki to 56x87,5 mm i pokrywają się w wymiarami komputerka Raspberry Pi 5.





Uruchomienie systemu z dysku NVME M.2

Uruchomienie systemu Raspberry Pi 5 z dysku NVME wymaga zainstalowania obrazu systemu na tym dysku. Można to wykonać mając do dyspozycji komputerek RPi5 działający z karty pamięci microSD. Należy wykonać następujące kroki.

Aktualizacja systemu operacyjnego

Uruchamiamy RPi5 z zamontowaną kartą pamięci zawierającą działający system operacyjny Raspberry Pi 5. Po wyświetleniu pulpitu systemu otwieramy okno konsoli (Terminal) np. za pomocą kombinacji klawiszy *Ctrl+Alt+T* i wpisujemy:

sudo apt-get update

a następnie:

sudo apt-get upgrade



Ukończenie wszystkich działań może potrwać kilka minut, w zależności od liczby komponentów wymagających uaktualnienia (w oknie konsoli może wyświetlić się znacznie więcej komunikatów niż na poniższym przykładzie). Wszelkie pytania potwierdzamy klawiszem Y (Yes).

Na koniec restartujemy system, np. wpisując polecenie:

sudo reboot



Aktualizacja zawartości pamięci EEPROM

Otwieramy okno konsoli (Terminal) np. za pomocą kombinacji klawiszy *Ctrl+Alt+T* i wpisujemy:

sudo rpi-eeprom-update -a

W oknie konsoli może wyświetlić się więcej komunikatów niż na poniższym przykładzie, jeżeli zawartość będzie wymagała aktualizacji. Wszelkie pytania potwierdzamy klawiszem Y (Yes).

kamami@raspberrypi: ~							~	^	×					
File	Edit	Tabs	Help											
kamam	i@rasp	berry	pi:~ \$	rpi-eepro	om-update	-a	ì.							-
BOOTL	OADER:	up t	o date											
CU	RRENT:	Fri	5 Jan	15:57:40	UTC 2024	(1	17044	470260)					
L	ATEST:	Fri	5 Jan	15:57:40	UTC 2024	(1	1704	470260)					
RE	LEASE:	defa	ult (/1	ib/firmwa	re/raspb	err	ypi.	/bootl	oader	-2712/0	default)			
		Use	raspi-c	onfig to	change t	he	rele	ease.						
kamam	i@rasp	berry	pi:~ \$											

Po zakończeniu działań konieczny jest restart systemu, który wywołamy np. wpisując polecenie:

sudo reboot



Instalowanie systemu na dysku NVME M.2

Przy wyłączonym RPi5 montujemy adapter KAmodRPi5 PCIe-M.2v2 wraz z zamontowanym dyskiem NVME M.2. Uruchamiamy Raspberry Pi 5, otwieramy okno konsoli (Terminal) np. za pomocą kombinacji klawiszy *Ctrl+Alt+T* i wpisujemy:

sudo rpi-imager

W oknie które się pojawi wybieramy:

- model komputerka (Raspberry Pi Device): RASPBERRY PI 5,
- system operacyjny (Operating System): RASPBERRY PI OS (64-BIT),
- dysk (Storage): tu wskazujemy dysk NVME M.2, który został zamontowany w adapterze KAmodRPi5 PCIe-M.2

Raspberry Pi Imager v1.8.5 🛛 🗸 🔺									
👹 Raspberry Pi									
Raspberry Pi Device	Operating System	Storage							
RASPBERRY PI 5	RASPBERRY PI OS (64-BIT)	CHOOSE STOP	RAGE						
			r-						

Dalszy przebieg instalowania obrazu systemu operacyjnego znajdziemy w oficjalnej dokumentacji do Raspberry Pi: <u>https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/getting-started.html</u> Na koniec wyłączamy RPi5.



Uruchomienie systemu

Gdy mamy zamontowany dysk NVME M.2 z zainstalowanym obrazem systemu operacyjnego, to przed uruchomieniem komputerka Raspberry Pi 5 usuwamy kartę pamięci z dedykowanego gniazda – nie będzie już potrzebna (kartę pamięci możemy usunąć/zamontować, tylko wtedy, gdy komputerek jest wyłączony i odłączony od zasilania).

Pierwsze uruchomienie nowego systemu operacyjnego potrwa nieco dłużej niż kolejne, ale po chwili pokaże się pulpit gotowego do pracy Rasbiana zainstalowanego na dysku NVME M.2. Jest to nowy system operacyjny i nie zawiera zmian, które wprowadziliśmy w systemie znajdującym się na karcie pamięci. Zatem musimy przeprowadzić aktualizację systemu operacyjnego, tak jak to zostało opisane wcześniej. Nie musimy aktualizować zawartości pamięci EEPROM – nie zmieniła się po zmianie systemu operacyjnego.

- KAMAMI •

Informacje dodatkowe



Zwiększenie szybkości interfejsu PCIe

Interfejs PCIe komputerka Raspberry Pi 5 domyślnie uruchamia się w trybie **gen 2**, który pozwala na komunikację z maksymalną przepustowością 5 GT/s (Gigatransferów na sekundę). Istnieje sposób na uruchomienie trybu **gen 3**, który oferuje przepustowość do 8 GT/s. W tym celu należy zmodyfikować zawartość pliku konfiguracyjnego *config.txt*.

W konsoli wpisujemy:

sudo nano /boot/firmware/config.txt

(we wcześniejszych wersjach systemu operacyjnego plik config.txt był umieszczony bezpośrednio w katalogu /boot).

Na końcu pliku (przewijamy strzałkami do samego dołu) należy dopisać linię:

dtparam=pciex1_gen=3



Następnie należy zapisać zmiany za pomocą klawiszy *Ctrl+O*, zamknąć edytor za pomocą klawiszy *Ctrl+X* i uruchomić system ponownie.

Aby sprawdzić, czy modyfikacja zadziałała można przeanalizować komunikaty startowe ładowania systemu. Należy otworzyć okno konsoli (Terminal) np. za pomocą kombinacji klawiszy *Ctrl+Alt+T* i wpisać:

dmesg | grep pcie

Wyświetli się treść podobna do tej, która znajduje się na poniższym zrzucie ekranu:



File	Edit 7	Fabs	Help							
kamam	i@raspb	erry	pi:~ \$ dr	mesg grep pcie						
[0.00000	0] Ke	ernel con	mmand line: reboo	t=w cohere	nt_pool=1M	1 8250.nr_	uarts=1 pc	i= <mark>pcie</mark> _bus_sa	fe snd_bcm
00000	0 cons	ole=1	ttyAMA10	,115200 console=t	ty1 root=P	ARTUUID=c@	b784bf-02	rootfstyp	e=ext4 fsck.r	epair=yes
[0.39375	4] bi	rcm-pcie	1000110000.pcie:	host brid	ge /axi/po	:ie@110000	ranges:		
[0.39376	2] bi	rcm-pcie	1000110000.pcie:	No bus	range four	nd for /ax	i/pcie@110	0000, using [b	us 00-ff]
[0.39377	3] bi	rcm-pcie	1000110000.pcie:	MEM	0x1b00000	0000x1bf	ffffffb ->	> 0x0000000000	
[0.39377	9] bi	rcm- <mark>pcie</mark>	1000110000.pcie:	MEM	0×1800000	0000x1af	fffffff ->	> 0x0400000000	
[0.39378	5] bi	rcm-pcie	1000110000.pcie:	IB MEM	0x00000000	0000x0ff	fffffff ->	> 0x1000000000	
[0.39496	1] bi	rcm-pcie	1000110000.pcie:	setting S	CB_ACCESS_	EN, READ_	UR_MODE, N	AX_BURST_SIZE	
[0.39496	7] bi	rcm- <mark>pcie</mark>	1000110000.pcie:	Forcing g	en 3				
[0.39500	4] bi	rcm- <mark>pcie</mark>	1000110000.pcie:	PCI host	bridge to	bus 0000:	00		
[0.50375	9] bi	rcm- <mark>pcie</mark>	1000110000.pcie:	link up,	8.0 GT/s F	PCIe x1 (!	SSC)		
[0.51587	9] p	cieport (0000:00:00.0: ena	bling devi	ce (0000 -	> 0002)			
[0.51591	7] po	cieport (0000:00:00.0: PME	: Signalin	g with IRQ	2 39			
[0.51598	0] pr	cieport (0000:00:00.0: AER	: enabled	with IRQ 3	39			

Widać tam wpisy: *"Forcing gen 3"* oraz *"Link up, 8.0 GT/s PCIe x1"*, który oznacza, że modyfikacja się powiodła. Jednak **nie** gwarantuje to pełnej stabilności systemu w każdych warunkach.



Zamontowanie wentylatora

Na płytce adaptera KAmodRPi5 PCIe-M.2v2 otwory, które usprawniają cyrkulację powietrza chłodzącego komputerek Raspberry Pi 5. Konstrukcja adaptera nie blokuje możliwości zastosowania radiatora z wentylatorem dedykowanego dla Raspberry Pi 5 - Raspberry Pi Active Cooler.

W przypadku, gdy dodatkowe chłodzenie nie jest zamontowane, istnieje możliwość zamontowania wentylatorka o rozmiarze 25x25 mm na dolnej stronie płytki adaptera. Na płytce znajdują się otwory umożliwiające umieszczenie odpowiednich śrub, natomiast na płytce znajduje się złącze, które może zasilać dodatkowy wentylator. Dostarcza napięcia, które jest regulowane wartością temperatury – im temperatura adaptera będzie wyższa, tym napięcie będzie bliższe wartości 5 V. Dodatkowo, wentylator będzie całkowicie wyłączany po wyłączeniu komputerka (w stanie czuwania). Maksymalny prąd wentylatora nie może przekroczyć wartości 0,3 A.



KAMAMI





Stałe zasilanie dysku NVME

Adapter doprowadza zasilanie do dysku NVME M.2 tylko wtedy, gdy komputerek Raspberry Pi 5 jest uruchomiony. Po wyłączeniu Raspberry Pi 5 (w stanie czuwania) zasilanie dysku jest odłączane, co pozwala ograniczyć pobór energii całego zestawu w stanie czuwania.

Adapter KAmod RPi5 PCIe-M.2v2 może być również skonfigurowany w taki sposób, aby stale utrzymywał włączone zasilanie dysku. Niektóre dyski pozwalają na prawidłowe uruchomienie systemu operacyjnego tylko w takiej konfiguracji, lub wtedy system uruchamiany jest w krótszym czasie. Aby włączyć tryb stałego zasilania dysku należy zamontować zworkę (rezystor OR lub kroplę cyny) w miejscu elementu CF1.



Linki zewnętrzne

- Dokumentacja **Getting started** dla Raspberry Pi 5
- Model CAD (STEP)





Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

Oferowane przez nas płytki drukowane mogą się różnić od prezentowanej w dokumentacji, przy czym zmianom nie ulegają jej właściwości użytkowe.

BTC Korporacja gwarantuje zgodność produktu ze specyfikacją.

BTC Korporacja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia lub nieprawidłowego działania produktu.

BTC Korporacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej dokumentacji bez uprzedzenia.